

## SUGERENCIAS

Salsas	5 segundos (licuada) 4 a 10 segundos (con textura)
Cócteles	5 a 8 segundos
Mezclar leches en polvo	10 a 15 segundos
Aderezos	12 segundos
Picado de semillas	30 segundos
Licuaos de frutas	5 a 30 segundos
Cremas	1 minuto
Mezcla para hot cakes	2 minutos
Mayonesas	2 minutos
Mantequilla de cacahuete	2 y medio a 3 minutos

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

\* Desconecte la licuadora del contacto eléctrico

\* Desenrosque el vaso en dirección de las manecillas del reloj.

\* Retire las cuchillas con un trapo, puesto que son muy filosas, así como la junta de hule.

\* Lave las cuchillas, tuerca vaso, junta de hule, vaso, tapa y mirilla de preferencia en agua caliente espumosa, enjuague y seque perfectamente todas las partes.

\* Por ser de plástico use una esponja para lavarlo.

\* Coloque las cuchillas dentro de la tuerca vaso, posteriormente la junta de hule y el vaso en la misma, posteriormente gire este en sentido contrario a las manecillas del reloj y compruebe que este apretado

\* No moje la base del motor, límpiela con una franela húmeda y séquela totalmente.

\* No use fibras ni estropajos en partes de plástico, use solamente esponjas.

\* Si se derraman líquidos sobre la base del motor límpielos con un trapo húmedo y séquela completamente

**NOTA:** No intente afilar las cuchillas del conjunto pues están afilados permanentemente en uso normal. Si requiere reemplazarlas acuda a la dirección indicada en la garantía y/o comuníquese a los teléfonos mencionados en la misma.



### ADVERTENCIA

Apogue siempre o desenchufe el cable eléctrico antes de limpiar su producto. Nunca sumerja la base del motor en agua u otros líquidos.

## GARANTIA POR 12 MESES

MS HOMETECH S.A.P.I. de C.V. garantiza este producto por el término de 12 meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento.

La presente garantía contará a partir de la fecha en que el consumidor recibió el producto.

Año \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Día \_\_\_\_\_

1.- Para hacer efectiva esta garantía el consumidor deberá solicitarlo directamente en el domicilio del fabricante, prolongacion norte #209. Int. 32, col. San Diego los Sauces, San Pedro Cholula, Puebla. C.p 72760. El consumidor en caso de duda también podrá ingresar al portal [www.mshomotech.com](http://www.mshomotech.com) para solicitar apoyo informativo. Para esto debe presentar esta garantía sellada por la casa vendedora donde se indique la fecha de compra o en su defecto el ticket o comprobante de compra.

2. El fabricante se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el consumidor, incluye todas sus piezas y componentes e incluye la mano de obra y los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento.

3. El tiempo de reparación del producto en ningún caso será mayor a 30 días.

4. El consumidor podrá obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en el domicilio del fabricante y/o en [www.mshomotech.com](http://www.mshomotech.com)

### ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- \* Cuando el producto se ha utilizado en condiciones distintas a las normales.
- \* Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con las instrucciones de uso.
- \* Cuando el producto ha sido alterado o reparado fuera de nuestras instalaciones.

Fecha de compra:	Establecimiento:
Comprador:	
Dirección:	Dirección:
Producto: LICUADORA	Sello o firma del establecimiento de venta:
Modelo: HT-MX7-W	
Marcas: MS HOMETECH	
No. Serie:	

### DISTRIBUIDOR POR:

MS HOMETECH S.A.P.I. DE C.V.

UBICADO EN:

PROLONGACION NORTE #209, INT. 32, COL. SAN DIEGO

LOS SAUCES, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. C.P. 72760

R.F.C. MHO180731MA6

Tel. 01-222-602-17-96 e-mail. [info@mshomotech.com](mailto:info@mshomotech.com)

Horario de atención:

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas

### CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS:

60 Hz 120 V- 500 W

CONTENIDO: 1 PIEZA



MODELO  
HT-MX7-W

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

### LICUADORA

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO



(222) 602 1796  
MSHOMETECH 10 LINEAS



NOM

## PRECAUCIONES IMPORTANTES

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR SU PROCESADOR.

Al utilizar cualquier equipo o aparato eléctrico siempre tengan en cuenta las siguientes medidas de seguridad.

1. Para evitar riesgo de choque eléctrico o descarga eléctrica, no sumerja la base del aparato o el motor, en agua o cualquier otro líquido.
2. Cuando licúe líquidos calientes, retire el tapón de la tapa y mantenga las manos y la cara alejadas de la abertura mientras el motor este funcionando.
3. Siempre coloque la tapa del vaso en la licuadora antes de operarla.
4. Si usted usa accesorios no recomendados incluyendo el vaso, puede ocasionar riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales.
5. Conserve las manos, así como cualquier objeto duro fuera del vaso cuando las cuchillas estén en movimiento. Una espátula de hule puede ser usada para acomodar los alimentos, pero solo cuando el motor no este en movimiento.
6. Las cuchillas tienen filo, manéjelas con cuidado al quitarlas del vaso y cuando las lave.
7. Evite el contacto con las partes en movimiento.
8. Para evitar serios daños a su persona nunca coloque la tuerca vaso o las cuchillas sobre el motor sin que este armado completamente el vaso y la tapa.
9. La supervisión de un adulto es necesaria cuando cualquier aparato es usado por un niño o cerca de él, este producto no es un juguete.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

10.- Este aparato se destina para utilizarse en aplicaciones de uso domestico y similar como las siguientes:

- a) Por el personal de cocinas en áreas de tiendas, oficinas u otros entornos de trabajo
- b) Casas de campo
- c) Por clientes en hoteles, moteles u otros entornos de tipo residencial.
- d) Entornos tipo dormitorio o comedor.

11. Apague la licuadora y desconéctela, cuando no este en uso, cuando le quite o le ponga partes o antes de limpiarla.

12. No opere ningún aparato eléctrico si el cable tomacorriente o la clavija han sido dañados, si el aparato no funciona o ha sufrido algún daño. Llévelo al lugar indicado en la garantía para que lo examinen, reparen o ajusten; o comuníquese a los teléfonos indicados en la misma.

13. No sujete la unidad por el cable ni tire de él cuando desconecte la licuadora del contacto eléctrico.

14. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador o que entre en contacto con superficies calientes, incluyendo la estufa, mantenga la unidad lejos del lavaplatos.

15. Siempre mantenga el aparato sobre superficies rígidas, lisas y secas. Nunca sobre materiales plásticos o de tela.

16. Tenga cuidado si el líquido caliente se vierte dentro del vaso, ya que puede expandirse fuera del mismo debido a un vapor repentino.

17. Limpie perfectamente el vaso y cuchillas para eliminar cualquier residuo de comida con una fibra suave y jabón suave destinado para este fin, enjuague con agua limpia abundantemente.

18.- Este electrodoméstico es para uso doméstico exclusivamente.

19.- Si su licuadora se detiene por algún alimento atorado o por exceso de carga en el vaso deje que se enfrie (aproximadamente 5 minutos) y su licuadora volvera a trabajar normalmente.

20.- SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN ES DAÑADO, ÉSTE DEBE SUSTITUIRSE POR EL FABRICANTE, POR SU AGENTE DE SERVICIO AUTORIZADO O POR PERSONAL CALIFICADO CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES:

- A. MIRILLA
- B. TAPA VASO
- C. VASO DE VIDRIO V/O PLASTICO
- D. TUERCA VASO Y CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE
- E. BOTONERA DE VELOCIDADES
- F. BASE DE MOTOR

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



- \* Asegúrese que el selector de velocidades este en "0" (**punto 3**).
- \* Verifique que la tapa vaso embone y selle perfectamente la parte superior del vaso (**punto 1**).
- \* Enrosque la tuerca con la cuchilla y el sello en el vaso de vidrio o plástico, asegúrese de que selle y no fugue agua (**punto 2**).
- \* Coloque el vaso sobre la base de motor verificando que asiente correctamente.



### VELOCIDAD

0	Apagado
1	Moler
2	Licuar
3	Mezclar
4 / PULSO	Triturar

1. Introduzca los ingredientes en el vaso y coloque su tapa.

2. Conecte la licuadora a un contacto eléctrico en buen estado.

3. Si necesita agregar ingredientes estando en marcha la licuadora, solo retire la mirilla y por la abertura introdúzcalos. Si son líquidos calientes mantenga cualquier parte de su cuerpo alejadas.

4. Apague la licuadora y retire el vaso hasta que el motor este detenido completamente.

5. Desconecte la licuadora del contacto eléctrico jalando de la clavija, NO TIRE del cable tomacorriente.