

PRECAUCIONES

- 1.- Lea todas las instrucciones.
 - 2.- Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, no sumerja el cable, el enchufe o la base motor en agua u otro líquido.
 - 3.- Desconecte del contacto cuando no esté en uso, antes de limpiarlo, poner o quitar accesorios.
 - 4.- No se use este exprimidor en exteriores.
 - 5.- No permita que el cable tomacorriente toque superficies calientes.
 - 6.- Mantenga el cabello, la ropa y los utensilios alejados de las piezas móviles de su exprimidor.
 - 7.- No utilice su exprimidor si el cable tomacorriente se ha dañado o si se le ha caído, para evitar riesgo de accidentes no desarme el exprimidor usted mismo, llévelo al lugar autorizado indicado en la garantía para revisión y reparación, una reparación o ensamblado incorrectos pueden provocar descargas eléctricas.
 - 8.- Si el producto es usado por niños, supervise su uso, nunca lo deje desatendido y si es posible evítelo, este producto no es un juguete
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.*
- 9.- Advertencia: A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de abrir la base motor. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal autorizado.
 - 10.- Todas las reparaciones deben ser hechas con el método indicado en la garantía o póngase en contacto en los números telefónicos mencionados en la misma.
 - 11.- No utilice nunca un accesorio no autorizado.
 - 12.- Para evitar sobrecarga de corriente no utilice su exprimidor con un voltaje distinto al que está indicado en la etiqueta del mismo.
 - 13.- SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN ES DAÑADO, ÉSTE DEBE SUSTITUIRSE POR EL FABRICANTE, POR SU AGENTE DE SERVICIO AUTORIZADO O POR PERSONAL CALIFICADO CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO

CONOZCA SU EXPRIMIDOR



1. Base motor
2. Jarra
3. Colador
4. Cono
5. Tapa transparente

MODO DE USO

Este producto es adecuado para frutas y cítricos como naranjas, limones, etc. No lo use con frutos duros que puedan dañar el motor de su exprimidor.

1. Limpie el cono, la jarra y colador antes de utilizar su exprimidor por primera vez.
2. Conecte el exprimidor al contacto eléctrico.
3. Corte los cítricos que va a exprimir a la mitad, se recomienda antes rodarlos ejerciendo presión para que se pueda exprimir mejor la fruta.
4. Para encender su exprimidor coloque la mitad de su fruta sobre el cono y presione firmemente, al dejar de ejercer presión su exprimidor se detendrá, al volver a ejercer presión el cono girará en dirección contraria y así sucesivamente.
5. Al terminar retire el cono, retire la jarra de la base motor y sirva el jugo.
6. Si lo desea puede guardar la jarra con jugo en el refrigerador.

PRECAUCION

- * Siempre coloque su exprimidor sobre una superficie plana y estable para evitar que esté se caiga y derrame el jugo.
- * Su exprimidor está destinado sólo para uso doméstico.
- * No utilice su exprimidor durante más de 5 minutos de forma continua, esto puede provocar sobrecalentamiento.
- * No utilice nunca accesorios o piezas de otros fabricantes.
- * Su exprimidor se proporciona con un cable tomacorriente corto, a fin de reducir el riesgo de tropezar o de enredarse con un cable más largo.
- * En caso de ser necesario el uso de una extensión está debe ser como mínimo con las mismas características eléctricas del cable del exprimidor.
- * Se debe de acomodar la extensión de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que alguien tire del mismo o que se tropiece.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo por personal de servicio autorizado.

Para limpiar:

1. Desconecte siempre su exprimidor antes de limpiarlo o cuando no lo esté utilizando.
2. Retire la tapa (en el primer uso), el cono y el colador de la jarra.
3. Lave el cono y el colador con agua inmediatamente después de cada uso.
4. Tome la jarra por el mango con una mano y la base con la otra mano.
5. Gire la jarra para destrabarla de la base.
6. Levante la jarra.
7. Lave todas las piezas desmontables (tapa, cono, colador y jarra) en agua tibia o en la bandeja superior de la máquina lavaplatos.
8. Retire la pulpa pequeña que puede quedar en el colador con un cepillo de cerdas.