

CERTIFICADO DE GARANTÍA VALIDO POR 15 MESES

IMPORTADO POR DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.
UNICO CENTRO DE SERVICIO:
ITSMO DE TEHUANTEPEC No. 40 COL. NUEVA ANTEQUERA
PUEBLA, PUEBLA C.P. 72180
Tel. 01-222-602-17-96 e-mail. info@mshometech.com
Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas
sabado: de 10:00 a 14:00 horas
www.mshometech.com

DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V. garantiza este producto por el término de 15 meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento.

La presente garantía contará a partir de la fecha en que el consumidor recibió el producto.

Año _____ Mes _____ Día _____

1.- Para hacer efectiva esta garantía el consumidor deberá solicitarlo directamente en el domicilio del fabricante Desarrollos Korocon, S. de R.L. de C.V. ubicado en calle Itsmo de Tehuantepec número 40, Colonia Nueva Antequera, Puebla, Puebla, México, Código Postal 72180. El consumidor en caso de duda también podrá ingresar al portal www.mshometech.com para solicitar apoyo informativo. Para esto debe presentar esta garantía sellada por la casa vendedora donde se indique la fecha de compra o en su defecto el ticket o comprobante de compra.

2.- El fabricante se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el consumidor, incluye todas sus piezas y componentes e incluye la mano de obra y los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento.

3.- El tiempo de reparación del producto en ningún caso será mayor a 30 días.

4.- El consumidor podrá obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en el domicilio del fabricante, ya señalado con antelación y/o en www.mshometech.com

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____ VENTILADOR _____

Marca: _____ MS HOMETECH _____

Modelo: _____ HT-717 _____

No. Serie: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: _____

Población: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Ciudad: _____

Código Postal: _____

Fax: _____

IMPORTANTE

VERIFIQUE QUE ESTA GARANTÍA SEA LLENADA Y SELLADA POR LA CASA VENDEDORA.



VENTILADOR
Marca: MS HOMETECH
Modelos: HT-717
Consumo: 110 W
Frecuencia: 60 Hz
Tensión: 120 V~



Lea cuidadosamente este instructivo antes de ocupar su producto por primera vez

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al utilizar cualquier equipo o aparato eléctrico siempre tengan en cuenta las siguientes medidas de seguridad.

Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

1. Para evitar riesgo de un choque eléctrico o descarga eléctrica, no sumerja la base del aparato o el motor, en agua o cualquier otro líquido.
2. El uso incorrecto y el uso inadecuado puede dañar el aparato y causar lesiones al usuario
3. No intente introducir ningún objeto por las rejillas cuando su ventilador este en uso
4. Si usted usa accesorios no recomendados, puede ocasionar riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales.
5. No toque la clavija con las manos húmedas
6. No utilice el equipo en presencia de vapores explosivos y/o inflamables.
7. Evite el contacto con las partes en movimiento.
8. No coloque el equipo ni ninguna de sus piezas cerca de una llama abierta, cocina u otro aparato que genere calor.
- 9.- Este aparato es solo para uso en interiores.
10. Desconéctelo, cuando no esté en uso, cuando le quite o le ponga partes o antes de limpiarlo.
11. No opere ningún aparato eléctrico si el cable tomacorriente o la clavija han sido dañados, si el aparato no funciona o ha sufrido algún daño. Llévelo al lugar indicado en la garantía para que lo examinen, reparen o ajusten; o comuníquese a los teléfonos indicados en la misma.
12. No sujete la unidad por el cable ni tire de él cuando lo desconecte del contacto eléctrico.
13. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador o que entre en contacto con superficies calientes, incluyendo la estufa.
14. Siempre coloque su ventilador sobre superficies rígidas y completamente horizontales.
15. Este electrodoméstico es para uso doméstico exclusivamente.
16. SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ES DAÑADO, ESTE DEBE SER REEMPLAZADO POR EL FABRICANTE, PERSONAL AUTORIZADO O POR SU AGENTE DE SERVICIO PARA EVITAR RIESGOS.
17. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
18. Los niños deben de supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
19. El aparato debe utilizarse unicamente con la unidad de alimentación que se proporciona

FUNCIONAMIENTO

- Conecte el cable tomacorriente a un contacto eléctrico.
- Seleccione la velocidad deseada pulsando el interruptor.

0 = Apagado

1 = Velocidad baja

2 = Velocidad media

3 = Velocidad alta

- El cabezal con motor (6) puede inclinarse hacia arriba o hacia abajo según su gusto y necesidad.
- Para que el cabezal con motor (6) tenga la función de oscilación presiones hacia abajo el botón de oscilación (5), empezara a oscilar primero hacia un lado y luego viceversa y así sucesivamente
- Para fijar nuevamente el cabezal bastara con jalar hacia arriba el botón para oscilación (5) y el aire se dirija solo en una dirección

No permita que caiga agua en el motor del ventilador.

Asegúrese de utilizar un paño suave humedecido con solución de jabón suave.

Nunca utilice solventes o materiales abrasivos para limpiar su ventilador

Para limpiar la hélice del ventilador

Quite la Rejilla frontal

Limpie la hélice con un paño suave y húmedo, con una solución suave de jabón. Por favor, tenga cuidado alrededor del área del motor. No permita que el motor u otros componentes eléctricos estén expuestos al agua.

Volver a montar la rejilla después de la limpieza

No utilice su ventilador si el cable tomacorriente está dañado

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese de que el producto se encuentre siempre desenchufado de la toma eléctrica antes de desmontarlo, limpiarlo, desplazarlo o realizar cualquier actividad de mantenimiento.

Siempre desconecte el ventilador antes de limpiarlo o desmontar piezas.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: No intente abrir la carcasa del motor; podría quedar expuesto a un riesgo de descarga eléctrica. Este producto ha sido lubricado en la fábrica y no necesitará volver a recibir lubricación a lo largo de su vida útil. Una lubricación adicional de las piezas del motor eléctrico podría generar un riesgo de incendio.

1. El producto deberá embalsarse en su caja original y almacenarse en una habitación con bajo nivel de humedad.

2. Asegúrese de que el producto se encuentra completamente seco antes de utilizarlo en cualquier momento.

NOTA: Si experimenta algún problema, devuelva el ventilador al lugar en el que lo haya adquirido. No intente abrir personalmente la carcasa del motor. Al hacerlo, podría provocar daños en el ventilador o recibir lesiones personales.

INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAR

El ventilador se entrega con las bases sueltas. Debe de ensamblarlo de acuerdo a las instrucciones dadas.

Ensamblar bases auxiliares inferiores en el ventilador, acercar a la parte inferior e introducir con fuerza hasta que entre al tope.

Nota: Si no se ensamblan las bases inferiores se tiene el riesgo que el ventilador caiga y se presente daño en el mismo.

