

CERTIFICADO DE GARANTÍA VALIDO POR 14 MESES

FABRICADO / IMPORTADO POR DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.

UNICO CENTRO DE SERVICIO:

ITSMO DE TEHUANTEPEC No. 40 COL. NUEVA ANTEQUERA

PUEBLA, PUEBLA C. P. 72180

Tel. 01-222-602-17-96 e-mail. info@mshometech.com

Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas

sábado: de 10:00 a 14:00 horas

DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V. garantiza este producto por el término de 14 meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento.

La presente garantía contará a partir de:

Año _____ Mes _____ Día _____

1. Para hacer efectiva esta garantía debe ingresar a www.mshometech.com/garantias y llenar el formulario que ahí se encuentra, una vez hecho esto el personal técnico se pondrá en contacto con usted a la mayor brevedad, por este medio también podrá adquirir partes y refacciones

2. El mismo se compromete a reparar o cambiar cualquier pieza y/o componente del aparato sin ningún cargo para el consumidor incluidos gastos de transportación razonablemente erogados del producto que deriven en su cumplimiento.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días; a excepción de causas de fuerza mayor contados a partir de la fecha en que lleno y envío el formulario en la dirección web ya indicada.

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____ VENTILADOR _____

Marca: _____ MS HOMETECH _____

Modelo: _____ HT-716 _____

No. Serie: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: _____

Población: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Ciudad: _____

Código Postal: _____

Fax: _____


IMPORTANTE

VERIFIQUE QUE ESTA GARANTÍA SEÁ LLENADA Y SELLADA POR LA CASA VENDEDORA.

NOTA: En caso de que la presente garantía sea extraviada, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra Póliza de Garantía, previa presentación de la Nota de compra o Factura respectiva.



HOMETECH®



(222) 60 21 796
MSHOMETECH 10 LINEAS



VENTILADOR
Marca: MS HOMETECH
Modelos: HT-716
Consumo: 85 W
Frecuencia: 60 Hz
Tensión: 120 V~



Lea cuidadosamente este instructivo antes de ocupar su producto por primera vez

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Asegúrese de que el voltaje del ventilador corresponde a la tensión de red.
2. Use el ventilador únicamente para el propósito (s) definido en el manual del usuario.
3. Nunca introduzca los dedos, lápices u otros objetos a través de la caja del ventilador durante el funcionamiento.
4. Desconecte el ventilador antes de mover o limpiar.
5. El ventilador debe establecerse sobre una superficie estable y nivelada para evitar que se caiga.
6. No exponga el ventilador a un calor excesivo o la humedad, ya que esto puede causar daños a los componentes eléctricos.
7. No sumerja en algún líquido.
8. No es aconsejable exponer a la gente, en los bebés particulares y ancianos, a un flujo continuo de aire frío.
9. Debe mantenerse el ventilador fuera del alcance de los niños.
10. Asegúrese de que el cable no quede atrapado debajo del dispositivo, en cajones, detrás de los estantes etc.
11. No haga funcionar el cable debajo de las alfombras, tapetes, etc.
12. Asegúrese de que el cable se mantiene lejos formar áreas ocupadas para evitar que nadie tropiece con él.
13. No utilice si el dispositivo o el cable se daña. Llévelo a un especialista para su reparación.
14. Sólo para uso interior.
15. Este electrodoméstico es para uso doméstico exclusivamente.
16. SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ES DAÑADO, ESTE DEBE SER REEMPLAZADO POR EL FABRICANTE, PERSONAL AUTORIZADO O POR SU AGENTE DE SERVICIO PARA EVITAR RIESGOS.
17. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
18. Los niños deben de supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
19. El aparato debe utilizarse únicamente con la unidad de alimentación que se proporciona.

CONSEJOS PARA UNA OPERACION SEGURA

1. Nunca introduzca los dedos, lápices o cualquier objeto a través de las rejillas durante el funcionamiento del ventilador.
2. Desconecte el ventilador cuando lo traslade de un lado a otro.
3. Desconecte el ventilador cuando retire las rejillas para limpiarlas.
4. Asegúrese que el ventilador se encuentra en una superficie estable durante el funcionamiento para evitar volcaduras
5. NO utilice el ventilador en la ventana, las lluvias presentar un riesgo eléctrico
6. El ventilador es solo para uso domestico
7. No deje el ventilador en funcionamiento sin supervisión

INSTRUCCIONES DE USO

Control de velocidades:

Seleccione la velocidad de aire ajustando el interruptor en la parte posterior del ventilador, en velocidad Low (baja), Medium (media) y High (alta) para obtener el movimiento de aire deseado.

Normalmente el motor se siente caliente al tacto luego de operar de manera continua. Este ventilador cuenta con un termostato que se apaga automáticamente si se sobrecalienta por algún motivo. Si esto ocurre, desconecte inmediatamente el ventilador del contacto, al enfriarse el motor volverá a trabajar normalmente.

CONJUNTO DE LA BASE DEL VENTILADOR

Se requiere un ensamble sencillo para utilizar este ventilador

alinee la base con los soportes de instalación sujetados a los lados del cuerpo del ventilador. Nota: puede ser que usted tenga que flexionar las partes para hacer que estas se alineen apropiadamente. Inserte el soporte de montaje en la abertura de la base. Presione el botón con resorte hacia abajo para permitir que se inserte en la base, Consulte la Fig. 1

Presione el soporte de montaje en la base hasta que el botón con resorte sobresalga del orificio en la base, consulte la Fig. 2.

Repita el proceso de arriba para el lado opuesto del ventilador.

Fig. 1



Fig. 2



PARA AJUSTAR EL FLUJO DE AIRE HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO

Incline la cabeza del ventilador hasta el ángulo deseado.

Afije la perilla de posición. Incline el motor hasta el ángulo deseado y luego ajuste la perilla de posición.

Este ventilador de alta velocidad puede ser usado solo o conjuntamente con aire acondicionado. Al girar el cabezal del ventilador hacia arriba el aire del suelo sube y circula por todo el ambiente.

PARA LIMPIAR LAS ASPAS O LA REJILLA DEL VENTILADOR:

Antes de la limpieza desconecte el ventilador del contacto eléctrico.

Limpie las aspas usando un paño suave y húmedo y luego seque con un paño seco.

Limpie con cuidado alrededor del cuerpo del motor usando un paño suave y húmedo.

No permita que el motor u otro componente eléctrico queden expuestos al agua.

Ensamble nuevamente luego de limpiar invirtiendo el procedimiento anterior.

No doble las aspas.

